



NIVEL 1 — REVISIÓN INICIAL

Equipo de Porcicultura

Limpieza, inspección visual, reinicio básico y registro de novedades en cámaras PigVision.

ACTIVIDAD

Revisión

Pasos que el equipo de Porcicultura realiza en cada visita programada.

- 1 Limpiar el lente de cada cámara**
Sin polvo, residuos ni condensación
- 2 Limpiar el exterior de la cámara**
Sin suciedad acumulada en carcasa
- 3 Verificar el estado de los LEDs**
Observar color y comportamiento de cada LED
- 4 Registrar novedades**
Anotar número de cámaras con anomalías

DIAGNÓSTICO

Según el estado del LED

Acciones a tomar según la observación de cada cámara.

Caso 1 — Cámara apagada

- 1 Revisar si la cámara está apagada
Presionar el botón de ON
- 2 Confirmar que no haya un problema de conexión
Cable suelto, desconectado o dañado

¿Conexión OK?

Sí
Resuelto

No
Escalar a
Mantenimiento
ESCALAR

Caso 2 — LED rojo (sin internet)

¿Cuántas cámaras están en rojo?

Solo una

- 1 Apagar cámara del botón ON
- 2 Desconectar energía
- 3 Esperar 5 minutos
- 4 Conectar y encender del botón ON

Todas

- 1 Escalar a Mantenimiento para revisar el router

ESCALAR

Caso 3 — Solo LED ON

- 1 Apagar cámara del botón ON
- 2 Desconectar energía
- 3 Esperar 5 minutos
- 4 Conectar y encender del botón ON

¿Se resolvió?

Sí
Resuelto

No
Escalar a
Asimetrix
ESCALAR