



NIVEL 3 — DIAGNÓSTICO DEL DISPOSITIVO

Equipo de Tecnología

Verificación avanzada del dispositivo, configuración de red y escalación a Asimetrix.

CONTEXTO

Revisión

Cuándo interviene el equipo de Tecnología:

- El Equipo de Porcicultura ya intentó el reinicio de la cámara sin éxito.
- El Equipo de Mantenimiento verificó alimentación eléctrica, UPS y breaker sin encontrar fallos.
- Se presentan todas las cámaras con LED rojo simultáneamente y el problema persiste tras la intervención del equipo de Mantenimiento.

Importante: Este nivel se activa solo cuando los niveles anteriores ya fueron realizados.

DIAGNÓSTICO

Revisión del Dispositivo



Router Asimetrix

Confirmar que esté encendido y generando la red Asimetrix ioA.




Estado del router

Verificar si presenta el estado "Conectado, sin internet".



Reiniciar el router

Si tiene problemas de conectividad, reiniciar y verificar nuevamente.



Cámara PigVision

Verificar si la cámara está conectada a la red Asimetrix ioA.

1 Confirmar que el router Asimetrix esté encendido y generando la red

¿El router genera la red Asimetrix ioA?

Sí

Continuar al paso 2

No

Reiniciar el router

2 Verificar si el router presenta "Conectado, sin internet"

3 Reiniciar el router

¿Después del reinicio tiene internet?

Sí

Verificar que la cámara se conecte a la red Asimetrix

No

Escalar a **Asimetrix** para diagnóstico remoto

ESCALAR A ASIMETRIX

4 Verificar que la cámara esté conectada a la red Asimetrix ioA

5 Registrar el estado actual de la cámara

ESCALAMIENTO

Intervención Asimetrix

Cuando el problema persiste tras la intervención de los tres niveles anteriores.

1

Contactar a Asimetrix para diagnóstico remoto

Proporcionar: número de cámara, LED observado, acciones ya realizadas, estado del router

2

Seguir las instrucciones del equipo de Asimetrix

Puede incluir: configuración de red, actualización de firmware, o reemplazo del dispositivo

3

Registrar el resultado de la intervención

Documentar: problema reportado, intervención realizada, resultado final